

▶ Kurzanleitung

- ▶ Packungsinhalt
- ▶ Kompatible Smartphones
- ▶ Vor der Verwendung des Scanners
 - ▶ Hardware-Funktionen
- ▶ Verwenden des Smartphone-Scanners
 - ▶ Spezifikationen



Smartphone-Scanner

Packungsinhalt

- Smartphone-Scanner
- Dia-/Negativhalter
- Combo- 3" x 5" und 4" x 6" Fotohalter
- iPhone 4/4S-Halterung
- iPhone 5-Halterung
- Galaxy SII-Halterung
- Galaxy SIII-Halterung
- 4 AA Batterien
- USB-Kabel
- Kurzanleitung

Kompatible Smartphones

Smartphone-Scanner ist mit den folgenden Geräten kompatibel (nicht im Lieferumfang enthalten):

- iPhone 4
- iPhone 4S
- iPhone 5
- Galaxy SII
- Galaxy SIII

Hinweis:

iPhone 4, iPhone 4S und iPhone 5 sind ein in vielen Ländern eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc.

Galaxy SII und Galaxy SIII sind ein in vielen Ländern eingetragenes Warenzeichen von Samsung Electronics Co., Ltd.

Vor der Verwendung des Scanners

Zur Verwendung mit iPhone


Öffnen Sie den Apple Store auf Ihrem iPhone und laden Sie die iPhotojet-App herunter.

Zur Verwendung mit Galaxy S

Öffnen Sie den Play Store auf Ihrem Galaxy S und laden Sie die iPhotojet-App herunter.



Hardware-Funktionen



1. Ein/Aus-Schalter
2. Smartphone-Halterung
3. Smartphone-Kameraloch
4. Batteriefach
5. USB-Stromversorgung
6. Einsatz des Dia-/Negativhalters.
7. Einsatz des Fotohalters.

Verwenden des Smartphone-Scanners

1. Stromversorgung des Smartphone-Scanners. (Achten Sie darauf, dass er entweder über USB oder die Batterie mit Strom versorgt wird.)
2. Legen Sie das Smartphone in die entsprechende Smartphone-Halterung mit dem Bildschirm nach oben. Legen Sie die Halterung auf die Oberseite der Smartphone-Halterung Exchange des Hauptscanner-Geräts.
3. Legen Sie das Dia, Negativ oder Foto in den entsprechenden Halter.
4. Setzen Sie den Halter in den Scanner ein. (Stellen Sie sicher, dass nur ein Halter zur gleichen Zeit eingesetzt wird.)
5. Öffnen Sie die iPhotojet-App. Zum Fortfahren wählen Sie einen Scan-Typ durch Berühren aus.
6. Berühren Sie das Kamera- Symbol zum Aufnehmen. Während Sie auf dem Vorschau-Bildschirm sind, berühren Sie Verwenden , um zum nächsten Schritt fortzusetzen, oder Wiederholen für eine weitere Aufnahme.
7. Wenn die folgende Meldung auf dem Bildschirm erscheint: "Would you like to further adjust EV/color performance", berühren Sie Ja , um die Einstellungen einzugeben. (Berühren Sie das Helligkeit- oder Farben- Symbol, um zwischen den beiden Einstellungen zu wechseln. Einmal fertig, berühren Sie Fertigstellen , um den Hauptbildschirm zu verlassen. Berühren Sie Nein , um den Hauptbildschirm zu verlassen.
8. Während das aufgenommene Bild auf dem Hauptbildschirm ist, können Sie Folgendes berühren: Speichern , um es in Ihrem Smartphone-Album zu speichern; E-Mail , um es als E-Mail-Nachricht an jemanden zu versenden; Facebook , um es auf Facebook hochzuladen. (Bitte beachten Sie, dass es in Ihrem Smartphone-Album nicht gespeichert wird, wenn Sie E-Mail oder Facebook auswählen.)
9. Berühren Sie das Kreuz- Zeichen, um die Aufnahme abzuschließen. Setzen Sie mit der nächsten Aufnahme fort oder verlassen Sie die App.

Spezifikationen

- Abmessungen (B x T x H): 245 x 125 x 158 mm (9,65" x 4,92" x 6,22")
- Gewicht: 0,49 kg (1,08lb)